

リケ+ガード[®]

抗ウイルスについて

- 無機抗ウイルス剤・塗装・表面層 JP0612310A0004S
- SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●本製品は医薬品ではありません。●製品上の特定ウイルスの数を減少させます。●SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。●SIAAの安全性基準に適合しています。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

使用用途例

- ドアノブ・手すり・レバー・窓ガラス・扉など●スイッチ・ボタンなど(動作に関しては確認が必要です。貼り方にはご注意ください。)
- ガラス・プラスチック・金属等(なるべく平滑な被着体をお勧めしております。)
- ご自宅・オフィス・店舗など、人が良く触れるところに貼ってご使用ください。

施工方法(貼り方・剥がし方)

- ①貼り付ける前は被着体の汚れやゴミ等をしっかり拭き取る。
- ②被着体のサイズに合わせて製品フィルムをカットする。
- ③粘着面に触れないよう、裏紙(シール台紙)の一部を剥がします。剥がした部分を被着体に合わせ、残りの裏紙を剥がしながらゆっくり貼り付ける。
- ④気泡ができた場合は、空気を隅へ押し出すように抜いてください。
- ⑤剥がす際には、力を入れすぎずにゆっくりと剥がしてください。

ご使用上の注意

- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。(直射日光、雨、風のあたる環境は避けてください。)
- 保管の際、直射日光、高温多湿の場所は避けてください。
- 濡れた手で長時間触らないでください。
- 口に入れたり、なめたりしないでください。(食品ではありません。)
- 火気厳禁です。火や火気器具のそばには置かないでください。
- 人体(皮膚)に直接貼らないでください。人体に影響を与える可能性があります。
- 製品表面に傷や汚れがつかますと本来の性能が発揮されない場合がございます。
- 定期的な貼り替えをおすすめします。(貼り替え周期→6か月程度)
- 対象物の素材によっては、十分な効果が発揮できない場合がございます。ご使用前に実際にテストを行うことをお勧め致します。
- 被着体の種類により、貼り付け後、しばらく時間が経過してから気泡の出る場合がございますのでご注意ください。

抗菌について

- 無機抗菌剤・塗装・表面層 JP0122310A0005P
- SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。●本製品は医薬品ではありません。●全ての細菌の増殖を抑制するものではありません。●SIAAの安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

お掃除・お手入れ方法

- 表面に水滴がついた場合は良く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい生地に家庭用せっけんと水をしみこませ、表面をやさしく拭き取り、乾いたきれいな柔らかい生地で拭いてください。
- アルコールを使用する場合は、一般的な手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取ってください。
- 病院施設などで使用されている次亜塩素酸水を使用すると変色する恐れがあります。

施工上のご注意点

- 被着体の素材や状態によっては、接着しにくい場合がございます。
- 低温(5℃以下)や高温(35℃以上)の環境下での作業は避けてください。